Cuizimate
MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual

คู่มือการใช้งาน




MULTI FUNCTION POT 1.5L

MODEL: RBSMULTIPOTWH / RBSMULTIPOTGY

POWER: 600W 220-240V~ 50Hz


สินค้า และอุปกรณ์ของเครื่อง



ตัวเครื่อง
x1




ฝาปิด
x1




ปลั๊กไฟและสายไฟ
x1

วิธีง่ายๆ ในการใช้งาน



ส่วนประกอบ


ฝาปิด
หม้อใน
ตัวเครื่อง
1
0
2
สวิทช์ปรับความร้อน
ไฟแสดงสถานะ
ปลั๊กไฟและสายไฟ

หม้ออเนกประสงค์ 1.5 ลิตร รุ่น RBSMULTIPOTWH / RBSMULTIPOTGY

600 วัตต์ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา

ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณประโยชน์ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน **ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ :** โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานในครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงป้ายฉนวกและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำในคู่มือก่อนการใช้งาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ออกแบบมาเพื่อใช้ใน ครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์
- ควรปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง และหลังการใช้งานเสร็จ
- ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ และปลั๊กไฟลงไปในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
- ห้ามวางตัวเครื่อง หรือชิ้นส่วนใดๆ ใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง และไม่ควรวางบนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วย
- ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อใช้งานใกล้เด็ก
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนจากศูนย์บริการ โดยใช้สายไฟซึ่งมีคุณภาพเหมือนกัน
- ห้ามถอดชิ้นส่วน ซ่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ นอกจากให้ศูนย์บริการเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น
- ห้ามสัมผัสแผ่นทำความร้อนในขณะที่ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อน
- ควรปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลง ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง ในขณะที่มีของเหลวร้อนอยู่ในหม้อ
- ควรทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ด้านนอกและที่หม้อ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามเปิดสวิทช์ให้เครื่องทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายในหม้อ
- ไม่ควรปล่อยเครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
- ไม่ควรเสียบปลั๊กของหม้อนี้เข้ากับเต้าเสียบที่มีปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ กรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงควรตรวจสอบว่าปลั๊กพ่วงมีคุณสมบัติรองรับกำลังไฟของเครื่อง

- เมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ไม่ควรดึงที่สายไฟ ควรจับบริเวณหัวปลั๊กแล้วดึงออกเท่านั้น
- ควรใช้งานเครื่องด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดตัวหม้อและด้านนอกตัวเครื่องให้สะอาดและแห้ง ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- โปรดทำตามคำแนะนำวิธีการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้
- ไม่ควรใช้งานเครื่องใกล้กับ เตาอบ เตาแก๊ส
- ไม่ควรพาดสายไฟของเครื่องลงบนขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ บุคคลผู้ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นผู้ใช้งาน ยกเว้นอยู่ภายใต้การดูแลและแนะนำของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
  เครื่องใช้นี้ไม่มีเจตนาให้ทำงานด้วยตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก



วิธีการใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

- นำเครื่องออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง ให้เก็บรักษากล่องและอุปกรณ์ห่อหุ้มตัวเครื่องต่างๆ ตลอดระยะการรับประกัน
- ทำความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรก โดยทำตามหัวข้อ “การทำความสะอาดและดูแลรักษา”

วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดด้านในของหม้อ
- หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “ 0 ” จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ

การต้มอาหาร

- เติมน้ำหรือน้ำซุปลงในหม้อ จากนั้นปิดฝาหม้อ
- ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “ 2 ” หรืออุณหภูมิสูงสุด ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น แสดงว่าหม้อกำลังทำความร้อน
- เติมวัตถุดิบต่างๆในขณะที่อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นจนเกือบจะถึงจุดเดือด
- ปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ
- หลังจากการใช้งาน ต้องหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “0” หรือไฟต่ำสุด จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ก่อนการทำความสะอาด ควรให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้ว

- หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรทำความสะอาดหม้อ และนำอาหารที่เหลือออก
- ด้านในตัวหม้อและฝาปิด ไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อ ควรใช้ฟองน้ำนุ่มๆ ทำความสะอาดด้านนอกหม้อและฝาปิด
- ทำความสะอาดคราบอาหารและรอยสกปรกต่างๆ ด้านนอกของหม้อโดยการใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด
- ห้ามใช้อุปกรณ์ เช่น ช้อน ส้อม หรือมีดที่มีความคม หรือปลายแหลมกับหม้อนี้ ควรใช้อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ หรือพลาสติกทนความร้อน
- ในการทำความสะอาดใช้ฟองน้ำล้างทำความสะอาด ห้ามใช้ฝอยขัดโลหะ
- หลังการใช้งาน ควรรอให้หม้อเย็นลง แล้วจึงเริ่มทำความสะอาด

คำเตือน

- ทำความสะอาดเครื่องหลังจากที่เครื่องเย็นลงแล้ว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน

การจัดเก็บ

- โปรดทำตามคำแนะนำในการทำความสะอาดเครื่อง ก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง
- จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- จัดเก็บเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในที่แห้ง ไม่มีความชื้นและมีอากาศถ่ายเท

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- **รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์เท่านั้น**
- รับประกันสินค้าที่เสียหายจากโรงงานผู้ผลิต
- สินค้ารับประกัน 2 ปี หลังจากวันที่ซื้อสินค้า และใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือ

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง, ไฟฟ้าลัดวงจร หรือปัญหาจากการขัดข้องของวงจรไฟฟ้าอื่นๆ
- ชิ้นส่วนสูญหาย หรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ


หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น
- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้งาน และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สินค้านี้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น **ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์**




การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้รวมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือนโดยไม่คัดแยก ควรคัดแยกและส่งเครื่องไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษ หรือนำไปรีไซเคิล

Products and accessories




Body

x1



Lid


x1




Plug and cord

x1

Easy to use the electric pot



DISCRIPTION



MULTI FUNCTION POT1.5L MODEL: RBSMULTIPOTWH / RBSMULTIPOTGY

600W 220-240V~ 50Hz

Dear Customer

Thank you for having choosing Cuizimate appliance. Design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture will provide full satisfaction for many years.

Introduction: Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference.Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

TIP&SAFETY PRECAUTIONS

When using your appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: read all instructions before use.

- Make sure your electricity supply is 220-240V~ 50Hz.
- This appliance is intended for household use only. Do not use the appliance at outdoors or for other purpose than intended.
- Ensure to switch off and unplug the unit after each use or before cleaning.
- Do not immerse the unit, cord and plug into water or other liquid.
- Do not place the unit or any parts near an open flame or any heating / cooking appliance.
- This is not a toy. Close supervision is necessary when being used near children.
- If the power cord of the appliance is damaged, it must be replaced by its service agent using any kind of power cord with equivalent quality.
- Do not attempt to dismantle, repair or modify the appliance except by our service center.
- Do not touch the heating plate when in use to avoid burn.
- Allow the appliance to cool down before cleaning.
- Be extreme cautiou when moving the appliance containing hot liquid.
- Clean and remove any foreign object from the surface of the pot before usage.
- Do not switch on the power supply if there is nothing inside the pot.
- Do not leave the unit unattended while it is in operation.
- Do not share the power source with other electrical appliance.
- Always grasp the plug to disconnect the unit from the power source. Do not pull the cord.
- Ensure cooking with care, the pot and its outer surface are dried with clean dry cloth before cooking.

- Please follow the operation instruction of cooking stated in this manual.
- The cooker should not be used direct on stove.
- Do not let cord hang over edge of table top, counter or touch hot surface.
- This product is not intended to use by person (including children) with weak physical condition, slow reaction, mental retardation, lack of experience and common sense, unless they are under supervision or instruction by person who is responsible for their safety.

  This appliance is not intended to work with outside timer or separate remote control.

OPERATING INSTRUCTION

First use of the machine

- Take out all the parts carefully out of the packing, save the packing and the inner packing material for the whole duration of the warranty.
- Clean the device before using it for the first time as described in “Cleaning and Maintenance”

How to Use

- Clean the interior of the pot.
- Turn the thermostat to “ 0 ” temperature mode, then insert the plug to the wall socket.

To use as steamboat

- Pour in water or soup into the pot. Then cover the pot.
- Adjust the temperature to “ 2 ” temperature mode, the indicator light turns on which means that the appliances is warming up.
- Put in the ingredients as the water temperature starts to rise to near boiling point.
- Adjust the temperature according to your preference.
- After usage, the thermostat must be turned to “ 0 ” temperature mode. Then remove the plug from the wall socket.

MAINTENANCE & CLEANING

Important : Clean the appliance only when you have ensured that the plug is removed from the wall socket and that there is no electricity running through the appliance.

- The pot has to be cleaned and all the leftover ingredients removed shortly after each use to ensure the durability of the pot.
- The internal pot and the pot cover Do not clean scrub the pot using steel wool to scrub the pot. Do use soft sponge to clean and wash the surface of the pot and pot cover.
- To remove food or sauce stains stuck on the surface of the outer pot do use a piece of damp cloth to soak the stain with washing detergent to soften the material. This would help you to remove the stain with ease.

Warning

- To avoid injury, clean the unit only after it is completely cooled down.

Storage

- Follow the above cleaning instructions to well maintain the unit before storage.
- Tidy up the power cord.
- The unit and its accessories should be stored at a dry, cool place.

WARRANTY

- Warranty Heater only
- Damage or defective from manufacturer.
- 2 years warranty for house hold use only.
- Use according to this manual carefully.

Warranty is expired when

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Damage from transportation, electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.

Note

- Service is available only in service area.
- This instruction may be changed without prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.
- Household use only



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2055-9116-7

สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่
เพื่อลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์
Scan QR code here
Registered the product warranty