Cuizimate


MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual
คู่มือการใช้งาน



RICE COOKER
MODEL : RBSRC10DR
POWER : 500W 220V~ 50Hz

มอก.1039-2547
นำเข้าโดย บริษัท เมสโก้ กรุ๊ป จำกัด


A
B
C
E
D
F
COOK
WARM
G
H
I

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รุ่น RBSRC10DR

500วัตต์ 220โวลต์ 50เฮิรตซ์

ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณประโยชน์ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ : โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานในครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงป้ายผนึกและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่วนประกอบ

A. ฝาหม้อถอดได้

B. ช่องระบายไอน้ำ

C. หม้อชั้นใน

- ห้ามวางใช้งานหม้อชั้นในลงบนเตาทุกชนิด เพราะจะทำให้หม้อชั้นในชำรุด และเปลี่ยนรูป นำหม้อชั้นในออกจากหม้อหุงข้าว ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำเปล่าและน้ำยาล้างจานเล็กน้อย หลังจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้ง ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้แปรงโลหะ หรือแผ่นขัดแข็งทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วน หรือแปรงโลหะ หรือแผ่นขัดแข็งทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนหรือหม้อชั้นในชำรุด

D. ไฟแสดงการทำงานอุ่นอาหาร (WARM)

- จะติดสว่างขึ้นเมื่อหุงข้าวสุกแล้ว และหม้อหุงข้าวเข้าสู่ระบบอุ่น

E. ไฟแสดงการทำงานหุงข้าว (COOK)

• จะติดสว่างขึ้นในขณะที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงานหุงข้าว

F. สวิตช์การทำงาน

G. ทัพพีตักข้าว

H. ถ้วยตวงข้าวสาร

I. ปลั๊กไฟ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟ (วัตต์)	ความจุของปริมาณข้าว(L)	วิธีการหุงข้าว	ปริมาณข้าวสาร (ถ้วยตวง)
RBSRC10DR	220V~ 50Hz	500	1.0L	ทำความร้อนโดยตรง	1-5
อุปกรณ์มาตรฐาน	ทัพพีตักข้าว 	ถ้วยตวง 	สายไฟ 		

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

<u>คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย</u>

1. ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนังที่มีสายดิน และเสียบปลั๊กให้แน่นสนิท ไม่ควรเสียบปลั๊กของหม้อหุงข้าวเข้ากับเต้ารับเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
2. ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเต้ารับบนผนัง และถอดสายไฟของหม้อหุงข้าวออกจากเบ้ารับบนตัวเครื่อง เมื่อไม่ใช้งาน
3. หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับเบ้ารับแล้ว ตรวจดูว่าเสียบจนแน่นสนิท หากปลั๊กหลวมหรือเสียบไม่สนิทอาจทำให้ปลั๊กไหม้
4. ห้ามวางหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี้บนพื้นที่ไม่เรียบ ไม่มั่นคง หรือพื้นเปียก ห้ามวางใกล้เปลวไฟ มิฉะนั้นเครื่องอาจชำรุดเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
5. ห้ามล้างตัวเครื่องและฝาปิดในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด มิฉะนั้นฉนวนจะชำรุดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

6. ถ้าสายไฟหรือปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยใช้สายไฟจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย
7. ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานหม้อหุงข้าวโดยลำพัง วางเครื่องไว้ในบริเวณที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ความร้อนลวก หรืออุบัติเหตุอันตรายอื่นๆ


<u>เครื่องใช้นี้ไม่มีเจตนาให้ทำงานด้วยตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก</u>

วิธีการใช้งาน

<u>คำแนะนำในการใช้งาน</u>



1. การตวงข้าวและการซาวข้าว
   - ถ้วยตวงใช้สำหรับการตวงข้าวสำหรับหุง ข้าว 1 ถ้วยตวงพอดี จะมีปริมาณ 0.18L (หรือประมาณ 150 กรัม)



2. ใส่ข้าวที่ล้างน้ำแล้วลงในหม้อชั้นใน เติมน้ำจนถึงปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณข้าวสาร (เช่น เมื่อต้องการหุงข้าว 3 ถ้วยตวง เติมน้ำจนถึงขีดบอกระดับ 3) ท่านสามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำได้ตามที่ต้องการขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล หรือชนิดของข้าวสาร โดยห้ามเติมน้ำเกินขีดบอกระดับสูงสุด
   - เพื่อนึ่งให้ไอน้ำออกจากอาหาร
   - ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุใดๆ ติดอยู่ระหว่างก้นหม้อชั้นใน และแผ่นทำความร้อน



3. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทั้งภายในและภายนอกของหม้อชั้นใน วางลงในหม้อหุงข้าว หมุนหม้อชั้นในเล็กน้อยหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ก้นหม้อชั้นในสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนให้แนบสนิท



4. ปิดฝาหม้อให้ลงในตำแหน่ง


5. การหุงข้าว



- หลังจากเสียบปลั๊กของหม้อหุงข้าวเข้ากับเต้ารับ ไฟแสดงการทำงานอุ่นอาหาร “WARM” จะติดสว่างขึ้น เมื่อผู้ใช้กดปุ่มหุงข้าว “COOK” หม้อหุงข้าวจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการหุงข้าว หากไม่กดปุ่มหุงข้าว หม้อหุงข้าวจะอยู่ในสถานะการอุ่น (ตรวจดูให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้กดปุ่มหุงข้าว “COOK” แล้ว) มิฉะนั้นหม้อหุงข้าวจะยังไม่เริ่มทำงานหุงข้าว



6. เมื่อข้าวหุงสุกเรียบร้อยแล้ว, สวิทช์การทำงานจะเด้งขึ้นและมีเสียงดัง “คลิ๊ก” ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงการทำงานหุงข้าวจะดับลงและไฟแสดงการอุ่นอาหารจะติดสว่างขึ้น **<u>เคล็ดลับ:</u>** ข้าวที่หุงสุกแล้วจะให้รสชาติดีที่สุด เมื่อทิ้งไว้ภายในหม้อประมาณ 15 นาที ก่อนนำมารับประทาน





7. เมื่อใส่ข้าวลงในหม้อ ควรใช้งานทัพพีตักข้าวที่มาเป็นชุดพร้อมกับหม้อหุงข้าว ไม่ควรใช้งานทัพพีโลหะ เพื่อป้องกันสารเคลือบกันติดที่เคลือบหม้อชั้นในถูกขีดข่วน และควรนำเศษข้าวแข็งที่ติดอยู่ออกด้วย

<u>ข้อควรระวัง</u>



1. หม้อชั้นในไม่สามารถนำไปใช้ทำอาหารบนเตาทุกชนิด มิฉะนั้นอาจทำให้หม้อบิดเบี้ยวผิดรูป



2. ข้าวที่เพิ่งหุงสุกและตัดเข้าระบบอุ่นอัตโนมัติยังไม่เหมาะสมสำหรับรับประทานในทันที ข้าวจะนิ่มและอร่อยมากขึ้นถ้ารอประมาณ 15 นาทีแล้วค่อยจึงรับประทาน




3. หม้อหุงข้าวจะทำงานอุ่นอาหารติดต่อกันสูงสุด 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันข้าวที่หุงสุกแล้วรสชาติเปลี่ยนไป

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

คำแนะนำในการทำความสะอาด

1. นำหม้อชั้นในออกจากตัวเครื่องหม้อหุงข้าว ล้างทำความสะอาดหม้อชั้นในโดยใช้น้ำยาล้างจานเล็กน้อยร่วมกับน้ำเปล่า แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าจนสะอาดอีกครั้ง ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
2. เศษข้าวสุกหรือเศษอาหารอื่นๆ อาจเข้าไปติดแผ่นทำความร้อนด้านใน ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำเช็ด หรือใช้กระดาษทรายละเอียดขัดเบาๆ และเช็ดอีกครั้งโดยใช้ผ้านุ่ม เพื่อให้แผ่นทำความร้อนสามารถสัมผัสกับก้นหม้อชั้นในได้สนิท



วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการผิดปกติ		สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
ไฟแสดงการทำงานดับลง	แผ่นทำความร้อนไม่มีความร้อน	วงจรไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	ตรวจเช็คว่าสวิทช์การทำงาน, ปลั๊กและเบ้ารับสายไฟ ฟิวส์ และสายไฟเข้าเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับและเบ้ารับบนตัวเครื่องแน่นสนิท
	แผ่นทำความร้อนมีความร้อน	1. สายไฟที่เชื่อมต่อกับไฟแสดงการทำงานหลวม 2. ไฟแสดงการทำงานชำรุด	ส่งเครื่องให้กับศูนย์บริการหรือช่างที่มีความชำนาญทำการแก้ไขซ่อมแซม
ไฟแสดงการทำงานติดสว่าง	แผ่นทำความร้อนไม่ร้อน	1. สายไฟตำแหน่งกลางหลวม 2. ท่อฉนวนกันความร้อนไหม้	
ข้าวไม่สุกหรือใช้เวลาในการหุงนานเกินไป		1. ระยะเวลาที่ใช้ในการหุงข้าวน้อยเกินไป 2. แผ่นทำความร้อนชำรุด หรือผิดรูป 3. หม้อชั้นในบิดเบี้ยว หรือด้านหนึ่งของหม้อไม่สัมผัสกับแผ่นทำความร้อน 4. มีวัสดุแปลกปลอมขวางอยู่ระหว่างก้นหม้อชั้นในกับแผ่นทำความร้อน 5. หม้อชั้นในชำรุด หรือบิดเบี้ยว	1. หุงข้าวตามเวลาในการทำงานของเครื่อง 2. ถ้าแผ่นทำความร้อนชำรุดเล็กน้อย ท่านสามารถใช้กระดาษทรายละเอียดขัดแผ่นทำความร้อนเบา ๆ เพื่อแก้ไข หากแผ่นทำความร้อนชำรุดมาก ควรส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซม 3. หมุนขยับหม้อชั้นในเล็กน้อยเพื่อให้ก้นหม้อสัมผัสกับแผ่นทำความร้อน 4. ทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายละเอียด 5. ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็คและซ่อมแซม
ข้าวไหม้ หรือระบบอุ่นอัตโนมัติไม่ทำงาน		1. สวิทช์การทำงานหุงข้าวและคันโยกที่เชื่อมต่อกันไม่ทำงาน 2. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงาน 3. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิหลวม ทำให้สายไฟที่เชื่อมต่อภายในไหม้	ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็คและซ่อมแซม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาดรวมถึงการตกแตก การสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายแล้วอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์ตัวแทนจัดจำหน่ายได้ โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่องว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพร้อมแนบสัญญาการรับประกันมาด้วย

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือ ขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือ ชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า

หมายเหตุ


- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น **(รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์)**
- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้และคุณสมบัติสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที ในกรณีนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานผิดประเภทนอกเหนือจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้

<u>การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้</u>

1. หากใช้งานโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้
2. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม หรือหากเครื่องถูกกระแทกอย่างแรง หรือถูกทำให้ชำรุดเสียหายด้วยวิธีการใดๆ
3. หากเครื่องชำรุดซึ่งมีผลมาจาก ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดเนื่องจากข้อบกพร่องในระบบการจัดจำหน่าย
4. หากเครื่องถูกซ่อมแซมหรือปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน, อะไหล่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



<u>การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</u> ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้รวมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือนโดยไม่คัดแยก ควรคัดแยกและส่งเครื่องไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษ หรือนำไปรีไซเคิล


A
B
C
E
D
COOK
WARM
F
G
H
I

RICE COOKER
MODEL : RBSRC10DR

500W 220V~ 50HZ

Dear Customer

Thank you for having choosing Cuizimate appliance. Design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Introduction : Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference.Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

DESCRIPTION

A. Removeable cover plate
B. Vent hole
C. Inner pot
D. Keep warm indicator
E. Cook indicator
F. Cook switch
G. Spoon spatula
H. Measuring cup
I. Power cord

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Rated Voltage	Rated Power (W)	Cooking Capacity(L)	Cooking Method	Rice Quantity (Cup)
RBSRC10DR	220V~ 50Hz	500	1.0L	Direct Heating Mode	1-5
Accessories	Spoon Spatula 	Measuring Cup 	Power Cord 		

SAFETY PRECAUTION

SAFETY INSTRUCTIONS


1. The earthed wall socket should be used and the plug must be inserted reliably. Do not use multipurpose socket while using other electric appliance at the same time.
2. When do not use it, please pull the power cord out of the socket.
3. After insert the power cord into socket, it must be inserted to the death; otherwise the element may be burnt out by poor connection.
4. The electric rice cooker can not placed on unstable, wet place near fire otherwise it will be damaged or go wrong.
5. The body and cover of electric rice cooker cannot be washed with water or in water, otherwise the insulator will be damaged and become dangerous.
6. If the power cord is damaged, it must be changed with new power cord produced by the manufacturer.
7. Do not let a child operate the product alone. Put it out of the reach of babies to avoid electric shock, scald and other dangerous accidents.

This appliance is not intended to work with outside timer or separate remote control.

OPERATION INSTRUCTIONS



1. Rice measuring and washing.
   - The measuring cup is mainly used to measure the amount of rice. A flat cup of rice is 0.18L (approx.150g).



2. Put washed rice into the inner pot and add water to the corresponding level (e.g.,add water to high level “3” if 3 cups of rice are to be cooked), add or reduce the amount of water depending your personal taste highest level.
   - To steam food off water.
   - No foreign matter can be allowed between inner pot and electric heating plate.



3. Mop up the interior and exterior of the inner pot with dry cloth, place it into the cooker body. Turn the inner pot gently for several times to allow its bottom come into contact with the electric heating plate.




4. Close the lid in place.
5. Cooking.
   - The “WARM” lamp is illuminated after pluging into the outlet. The Rice Cooker are entering the cooking process until you have pressed the “COOK”. Otherwise, the Rice Cooker will still in warming process (Please be sure that you have pressed the “Cooking” Otherwise, the Rice Cooker will still in process).





6. When cooking is finished, the cooking switch will pop up and a “Click” will be heard. At the same time, the cooking light will go out and keep warm light will go on.
   Special Hint: Rice is best served 15 minutes after cooking.
7. When filling bowl with rice, the attached spoon, not metal spoon, should be used to avoid scuffing the non-sticky coating of inner pot and causing exfoliation of coating at the same time, dry grain of cooked rice should be removed.





PRECAUTIONS

1. The inside pot cannot be heated on any other furnace, otherwise it can be deformed easily.
2 The cooked rice start to keep warm, it is not suitable for eating immediately and it will more soft and delicious if let it stewing for 15 minutes.
3. The time of keeping warm don’t exceed 6 hours in order to avoid the cooked rice off flavor.








CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANNESS METHOD

1. Take the inner pot out of the electric rice cooker, wash it with domestic liquefied detergent and rinse with fresh water and then wipe it dry with soft cloth.
2. The grain of cooked rice or other sundries may attach to electric hot tray, the fine sand paper can be used for grind them away and wipe it with soft cloth to keep the fully contact between inner pot and electric heating plate.



TROUBLE SHOOTING

Malfunction		Causes	Solution
The light is off	Heating plate is not hot	Circuit of electric rice cooker is not connected to power supply.	Inspect whether the switch, plug and socket connector, fuse and leading wire of power supply are in good condition and insert the plug reliably.
	Heating plate is hot	1.Wiring connection of indicator light has loosened. 2.Indicator light is damaged.	It should be sent to an Authorized service department for maintenance.

Malfunction		Causes	Solution
The light is on	Heating plate is not hot	1.Wiring in the middle has loosened. 2.Electric-thermal tube has burnt out.	It should be sent to an Authorized service department for maintenance.
Cooked rice is crude or time of cooking is too long		1.Cooking time is insufficient. 2.Heating plate is deformed. 3.Inner pot is declined and one side is hanging in the air. 4.There is foreign matter between inner pot and heating plate. 5.Inner pot is deformed.	1.Cook rice according to required conditions. 2.The fine sand paper can be used for. Correcting slight deformation but theseverly deformed one should be sent to maintenance department for replacement. 3.Turn the inside pot lightly to make it return to normal. 4.Clean it up with fine sand paper. 5.Send to designated service department.
Cooked rice is burnt or can not keep warm automatically		1.The keys of cooking rice and lever link gear is not working. 2.The steel magnet temperature limiter is out of work. 3.The temperature controller is burnt out wiring of it is loosened.	It should be sent to an Authorized service department for maintenance.

WARRANTY

Warranty Heater Only

- Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
- 2 Year warranty for household use only.
- Use according to this instruction carefully.

WARRANTY IS EXPIRED WHEN (VOID OF WARRANTY)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non-authorized people.
- Damage from transportation, electrical shock. or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.

NOTE

- Warranty only in service area.
- This instruction may be changed without prior notices.
- Company reserved the right to change all details before notice.
- Household use only.

THE WARRANTY DO NOT COVER

1. If the above points have not been observed.
2. If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
3. Errors or faults owing to defects in the distribution system.
4. If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการ
บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7