
THOMPSON
ELECTRIC

Instruction Manual
คู่มือการใช้งาน



CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย รุ่น RBSVAC-SC1D11


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย รุ่น RBSVAC-SC1D11

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย THOMPSON ก่อนการใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดและเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต และกรุณาส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปกับตัวเครื่องเมื่อมอบเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนี้ให้กับผู้อื่น บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์ หรือเอกสารใดๆ ที่แนบมาพร้อมกับตัวเครื่องได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : ก่อนชาร์จแบตเตอรี่และใช้งานเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย, กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียด

ส่วนประกอบเครื่อง

A. สวิทช์การทำงานบนด้ามจับ
B. ด้ามจับเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งพื้น
C. ปุ่มปลดล็อคตัวเครื่องแบบมือถือ
D. อุปกรณ์
E. สวิทช์การทำงานบนตัวเครื่องมือถือ
F. ตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งพื้น
G. กล่องเก็บฝุ่น
H. กล่องตกแต่งด้านหน้าของตัวเครื่อง
I. หัวแปรงไฟฟ้าดูดพื้น
J. ฐานชาร์จเครื่องดูดฝุ่น
K. อะแดปเตอร์และสายชาร์จ

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

1. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่ด้อยความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจและประสาทสัมผัส หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการใช้งานภายใต้คำแนะนำหรือการควบคุมดูแลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเป็นของเล่น ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องหากไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในประเทศที่วางจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดึงที่สายไฟเพื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ควรจับและดึงที่หัวปลั๊ก
4. ห้ามใช้งานภายนอกอาคารหรือใช้งานกลางแจ้ง
5. ห้ามปล่อยเครื่องดูดฝุ่นที่เปิดสวิทช์การทำงานทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตราย
6. วางใช้งานเครื่องดูดฝุ่นบนโต๊ะหรือพื้นเรียบที่มั่นคง
7. หากสายไฟหรือปลั๊กไฟของเครื่องดูดฝุ่นชำรุด ต้องส่งให้กับผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือช่างที่มีความชำนาญทำการเปลี่ยนสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
8. ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุหรือวัสดุดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นเครื่องดูดฝุ่นอาจชำรุดเสียหายหรืออาจเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล :
   * ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุขนาดใหญ่หรือวัตถุที่แตก หรือแหลมคม เช่น แก้ว หรือกระจก
   * ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นดูดของเหลวที่เป็นอันตราย หรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น สารทละลาย, สารกัดกร่อน, ผงซักฟอก, สารฟอกขาว
   * ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นดูดสารติดไฟง่าย หรือสารจุดระเบิดได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอลล์
9. ตรวจเช็คตัวเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
10. ห้ามผู้ใช้พยายามแกะหรือเปิดด้านในของตัวเครื่อง หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนสายไฟ การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง หรือโดยช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์เท่านั้น การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
11. ไม่ควรม้วนหรือพันสายไฟของสายชาร์จ และในขณะที่ใช้งานสายชาร์จแบตเตอรี่ ใช้ความระมัดระวังไม่วางสายไฟไว้ในบริเวณที่อาจถูกสะดุดได้ง่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ เก็บสายไฟให้พ้นจากพื้นผิวที่มีความร้อน (เช่น บริเวณของเตา)
12. ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสฐานชาร์จแบตเตอรี่และสายไฟ
13. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่กำลังทำงานดูดไปที่บุคคลหรือสัตว์เลี้ยง
14. วางใช้งานฐานชาร์จลงบนพื้นผิวแห้ง ภายในอาคารเท่านั้น


15. ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้กับอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแนะนำเท่านั้น
16. กรุณาเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป และหากต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น กรุณาส่งมอบคู่มือนี้ไปพร้อมกันด้วย ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนี้เฉพาะกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
17. ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย โดยคุณสมบัติของกระแสไฟฟ้าต้องตรงกับฉลากแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง
18. เครื่องดูดฝุ่นนี้มีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมติดตั้งอยู่ภายใน ห้ามเผาแบตเตอรี่หรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูง เพราะอาจทำให้ระเบิดได้
19. ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนี้โดยใช้เฉพาะแท่นชาร์จที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
20. ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้กับสายไฟที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น

วิธีการใช้งาน


<u>การประกอบเครื่อง</u>

นำตัวเครื่องและอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ ตรวจเช็คชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ตามที่แสดงในหัวข้อ “ส่วนประกอบเครื่อง”


1. ติดตั้งและประกอบแท่นชาร์จให้ถูกต้องและแน่นสนิท



2. ใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งและประกอบหัวแปรงไฟฟ้าสำหรับดูดพื้นเข้ากับส่วนดูดฝุ่น




3. วางเพื่อใช้งานแท่นชาร์จ โดยควรวางไว้ใกล้กับปลั๊กจ่ายไฟ โดยให้ห่างจากแหล่งความร้อน, บริเวณที่มีความร้อน หรือในบริเวณที่เปียกชื้น เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กของแหล่งจ่ายไฟแล้วเสียบอีกด้านหนึ่งเข้ากับแท่นชาร์จ




<u>การชาร์จเครื่องดูดฝุ่น</u>

<u>หมายเหตุ</u> : ก่อนการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก ควรชาร์จเครื่องดูดฝุ่นประมาณ 5 ชั่วโมง เครื่องดูดฝุ่นที่ชาร์จจนเต็มแล้วจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 30-50 นาที

1. วางแท่นชาร์จในแนวตั้งลงบนพื้นเรียบ, มั่นคงและรับน้ำหนักได้ โดยวางในบริเวณที่ไม่สัมผัสกับแสงแดดหรือความชื้น และวางให้ห่างจากแหล่งความร้อน



2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องอยู่ในตำแหน่งปิดทั้งหมด วางเครื่องลงบนแท่นชาร์จแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กไฟบนผนัง



3. ไฟ LED แสดงการทำงานบนตัวเครื่องแบบมือถือจะเริ่มกะพริบขึ้น ซึ่งแสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงการทำงาน LED จะหยุดกะพริบแล้วแสดงเป็นสีขาว

<u>หมายเหตุและเคล็ดลับในการใช้งาน</u>

* ในขณะที่กำลังชาร์จไฟ แท่นชาร์จอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเป็นปกติ และจะค่อยๆ เย็นลงเมื่อขั้นตอนการชาร์จไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
* เมื่อสังเกตได้ว่ามอเตอร์ทำงานช้าลง หรือแรงดูดน้อยลง แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อนและต้องชาร์จแบตเตอรี่
* เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควรปล่อยให้เครื่องทำงานจนแบตเตอรี่หมดเป็นครั้งคราว (ประมาณเดือนละครั้ง) หลังจากนั้นชาร์จจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็มอีกครั้ง
* ชาร์จแบตเตอรี่หลังจากใช้งานทุกครั้ง

<u>ข้อสังเกตเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่</u>

- เมื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ไฟ LED แสดงการทำงานจะเริ่มกะพริบ และหลังจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงการทำงาน 3 ดวงที่อยู่บนหัวแปรงดูดพื้นไฟฟ้าจะติดสว่างเป็นเวลา 50 วินาที หลังจากนั้นไฟ LED จะดับลงโดยอัตโนมัติ
- ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าอุณหภูมิด้านนอกของแบตเตอรี่สูงกว่า 55°C หรือต่ำกว่า 0°C แบตเตอรี่จะเข้าสู่กระบวนการป้องกันตัวเอง โดยแบตเตอรี่จะหยุดชาร์จไฟ จนกระทั่งอุณหภูมิด้านนอกของแบตเตอรี่ลดลงกลับไปที่ระดับ 0~45°C (ในระหว่างขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ อุณหภูมิด้านนอกของแบตเตอรี่จะไม่สูงกว่า 55°C เมื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ พื้นผิวด้านนอกของแบตเตอรี่ควรมีอุณหภูมิต่ำกว่า 45°C เป็นอย่างน้อย)

<u>ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่</u>

- เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว ไฟแสดงการทำงานจะติดสว่างขึ้น และเมื่อไฟในแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมด ไฟแสดงการทำงานจะค่อยๆ ดับลงจนกระทั่งถึงดวงสุดท้าย

  <u>หมายเหตุ</u> : ไฟแสดงการทำงานดวงสุดท้ายจะกะพริบประมาณ 50-90 วินาที เพื่อเตือนว่าไฟในแบตเตอรี่หมดแล้ว ซึ่งแสดงว่าเหลือเวลาในการใช้งานจำกัด ควรรีบทำความสะอาดแล้วนำเครื่องไปชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง ถ้าไฟแสดงการทำงานเป็นสีแดง เป็นสัญญาณแสดงว่ามีเศษผงหรือวัสดุไปขวางอยู่ที่แปรงดูดฝุ่นหรือกล่องเก็บฝุ่น ผู้ใช้ต้องถอดและนำแปรงดูดฝุ่นหรือกล่องเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาด
- ในระหว่างการใช้งานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ หากพื้นผิวด้านนอกของแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70°C ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นแบตเตอรี่จะเข้าสู่กระบวนการป้องกันตัวเอง โดยจะทำงานตัดกระแสไฟที่เข้าสู่ตัวเครื่องดูดฝุ่น และเมื่ออุณหภูมิด้านนอกของแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 65°C แบตเตอรี่จึงจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

<u>คำแนะนำในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น</u>


เมื่อชาร์จเครื่องดูดฝุ่นจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้นำตัวเครื่องออกจากฐานโดยจับที่มือจับของเครื่องเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาด โดยกดสวิทช์การทำงานที่อยู่บนด้ามจับเครื่องแบบตั้งพื้น หรือ

สวิทช์การทำงานบนตัวเครื่องดูดฝุ่นมือถือ หลังจากใช้งานทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดสวิทช์ปิดการทำงานบนด้ามจับหรือบนตัวเครื่องดูดฝุ่นมือถือเพื่อปิดเครื่อง ก่อนที่จะนำไปชาร์จบนแท่นชาร์จอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : เครื่องดูดฝุ่นนี้สามารถปรับระดับความแรงในการดูดได้ 2 ระดับ หลังจากกดสวิทช์เปิดการทำงานเครื่องจะทำงานด้วยความเร็วต่ำ หลังจากนั้นกดสวิทช์การทำงานซ้ำอีกครั้ง เครื่องดูดฝุ่นจะทำงานด้วยความเร็วสูง

วิธีการใช้งานอุปกรณ์

ใช้หัวแปรงมอเตอร์แบบหมุนในการทำความสะอาดพื้นแข็งและพื้นพรม อุปกรณ์หัวต่อปากแบนและหัวแปรงเล็กถูกเก็บอยู่ด้านหลังของด้ามจับเครื่อง ในการประกอบอุปกรณ์ ต่อหัวต่อปากแบนเข้ากับตัวเครื่องมือถือก่อน แล้วจึงต่อหัวแปรงเล็กเข้ากับหัวต่อแบน ตามภาพประกอบ อุปกรณ์หัวแปรงนี้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบและเข้าถึงได้ยาก ควรตรวจดูอย่างสม่ำเสมอว่าได้ทำความสะอาดหัวแปรงและอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว




หมายเหตุ : ถอดอุปกรณ์หัวแปรงเล็กและท่อต่อแบนออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นมือถือ ก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปในฐานเครื่อง หลังการใช้งานผู้ใช้สามารถเก็บอุปกรณ์กลับเข้าไปในที่เก็บอุปกรณ์ด้านหลังด้ามจับเครื่อง

การทำความสะอาดและการเก็บรักษา


สำคัญ ! ควรทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น, ไส้กรองฝุ่น, หัวแปรงหลังการใช้งานทุกครั้ง เพราะจะช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง และขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

การทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นและไส้กรองฝุ่น


1. นำกล่องเก็บฝุ่นออกมาจากตัวเครื่องโดยการกดปุ่มปลดล็อคตามภาพประกอบ



2. ดึงไส้กรองออก แล้วเทฝุ่นที่อยู่ภายในกล่องเก็บฝุ่นลงในถังขยะ (ไส้กรองฝุ่นสามารถนำไปทำความสะอาดโดยการล้างในน้ำอุ่น ตรวจดูให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทดีแล้ว ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง)




3. ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ กลับเข้าไปตัวเครื่องดูดฝุ่นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรก ใส่ชุดไส้กรองไซโคลนลงในกล่องเก็บฝุ่น แล้วประกอบแผ่นไส้กรองลงด้านบนของกล่องเก็บฝุ่น ตามภาพประกอบ
ขั้นตอนที่สอง ประกอบกล่องเก็บฝุ่นตามขั้นตอนในการถอดกล่องเก็บ โดยทำย้อนจากขั้นตอนสุดท้ายไปยังขั้นตอนแรก



การทำความสะอาดหัวแปรงดูดพื้น

- ถ้าหัวแปรงอุดตันหรือมีวัสดุใดๆ ไปขวางหรือติดขัดอยู่ แรงดูดจะเบาลง ควรทำความสะอาดหัวแปรงดูดพื้น ขั้นตอนแรก ปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น แล้วถอดหัวแปรงดูดพื้นออกจากตัวเครื่อง ท่านจะสังเกตเห็นด้านใต้ของหัวแปรงตามภาพที่แสดงด้านล่าง ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น กรรไกร หรือมีดคมๆ ช่วยนำเอาสิ่งที่ติดอยู่ออกมาจากหัวแปรง เช่น เศษด้าย หรือเศษผมที่ม้วนพันกัน
- หากจำเป็นต้องถอดหัวแปรงถูพื้นออกมาเพื่อทำความสะอาด กดปุ่มเลื่อนที่อยู่ด้านล่างของหัวแปรงโดยใช้นิ้วหรือเหรียญ นำปุ่มเลื่อนออกตามภาพประกอบด้านล่าง แล้วถอดหัวแปรงหมุนออกมาทำความสะอาด หลังจากนั้นวางปุ่มเลื่อนลงบนหัวแปรงหมุนแล้วใช้นิ้วกดล็อค

ข้อควรระวัง : ควรเก็บปุ่มเลื่อนไว้ในบริเวณที่จะหาใช้งานได้สะดวก และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก



การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ในกรณีที่เครื่องตกหล่น, ชำรุดเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ ต้องส่งเครื่องไปตรวจเช็ค, ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ศูนย์บริการแต่งตั้ง

คุณสมบัติทางเทคนิค

ชื่อรุ่น:	RBSVAC-SC1D11
แรงดันไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่น:	25.2V d.c.
แรงดันไฟฟ้า ของหัวแปรงดูดฝุ่น:	25.2V d.c.
กำลังไฟที่จ่ายเข้าแท่นชาร์จ:	100-240Ac 50/60Hz
กำลังไฟที่จ่ายออกมาจากแท่นชาร์จ:	32V 500MA
แบตเตอรี่:	3.6V/7 ก้อน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาดรวมถึงการตกแตก การสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายแล้วอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์ตัวแทนจัดจำหน่ายได้ โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่องว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพร้อมแนบสัญญาการรับประกันมาด้วย

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือ ขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือ ชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า


หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น **(รับประกันเฉพาะมอเตอร์)**
- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้และคุณสมบัติสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที ในกรณีนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานผิดประเภทนอกเหนือจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้



การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุใช้งาน

การกำจัดแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

CORDLESS STICK VACUUM CLEANER
MODEL : RBSVAC-SC1D11

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen these coedless stick vacuum cleaner. Before using the device for the first time, please read the instructions through carefully and store them in a safe place. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with! We reserve the right to modify the device, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

Please note : Before charging and using, Please read the instructions.

DESCRIPTION

A. Switch button on handle
B. Handle assembly
C. Release button of handy vac
D. Accessories
E. Switch button on handy vac
F. Body assembly
G. Dust cup
H. Front decorative block on handy
I. Electrical brush assembly
J. Charging base
K. Charger

SAFETY PRECAUTION

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision


2. This appliance is designed for domestic use only.
3. Do not pull on the connection cord, but rather on the plug, to separate the appliance from the mains.
4. Do not use outdoor.
5. Do not leave the appliance unattended when it is switched on, as this may be a source of danger.
6. Stand the appliance on a table or flat surface.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Following objects are strictly banned, otherwise the vacuum cleaner will be damaged or fire calamity will be caused, which bring such accidents as human body injuries :
   * Don't pick up large or sharp broken such as glasses,
   * Don't pick up harming or erodent liquids (solvent, corrosive, detergent…),
   * Don't pick up inflammable or explosive substance such as gasoline or alcohol.
9. Check the device and connections regularly for visible damage. The device must not be used if the housing is damaged or other damage is present.
10. Never attempt to open the device or the mains charger yourself or to replace the connecting cable. Always have repairs to the device carried out by a specialist workshop. There is considerable danger to the user if repairs are faulty.
11. Do not trap the mains charger cable and when using the charger, pay attention to where the cable is to prevent any danger of tripping over it. Keep the cable away from heated surfaces (e.g. cooker surfaces).
12. Do not touch the mains charger and cable with wet hands.
13. Do not point the vacuum cleaner at persons or animals when in operation.
14. Only use the mains charger on dry surfaces in buildings.
15. Only use the device with the accessories supplied.
16. Please keep these instructions in a safe place. Use only with the provided charger.
17. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
18. This appliance includes Li-ion batteries; do not incinerate the batteries or expose to high temperatures, as they may explode.
19. This appliance is only charged with the charger delivered together.
20. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

OPERATING INSTRUCTION

Unpacking and assembling

Check that all the parts as page 12 shown in the box.


1. Install the charging station closely.



2. Install the electrical brush by carefully inserting it into the vacuum compartment.




3. Position the charging station close to a mains socket (well away from heat sources or wet places). Insert the adaptor into the mains socket and connect the charging station.




Charging the vacuum cleaner

Notes : Before using your vacuum cleaner for first time, charging the vacuum cleaner for approximately 5hours. A fully charged battery will give approximately 30~50mins of continuous vacuum cleaning.

1. Put the base on a flat, horizontal, stable surface that is not exposed to direct sunlight or humidity, and far from any heat source.



2. Make sure the appliance is set to off, put the charger into base, then, plug it into a wall socket.



3. The LED light on the handy vac will start blinking to show that the battery is charging, when the battery is fully charged, the LED indicator light should glow solid white (No longer blink)

Notes and tips

* The Charger might warm up during charging, this is normal, it will cool down as soon as the charging process is over
* When you notice the motor is turning less quick, it means that the battery needs to be charged completely.
* It can be useful from time to time (Once a month) to completely discharge the battery, and then completely recharge it, to maintain optimal performance.
* Recharge after every use

Notice About Charging

- When start to charge the battery, The LED Light start flash, after the electricity is full, the three lights will keep bright for 50 seconds, afterwards, the LED lights will turn off automatically.
- During Charging process, If the battery surface temperature is beyond 55°C or lower than 0°C , the battery will enter into self-protection procedure, battery will stop charging till battery surface temperature goes back to 0~45°C.(During charging process, the battery surface temperature is not beyond 55°C, when need to recharge the battery, the battery surface temperature shall lower than 45°C at least).

Notice About Discharging

- The lights are shining when full charged, when the battery is discharged, the lights will turn off gradually till last one light extinguished.
  Notice : the last one light will blink around 60~90S to remind that battery power is fully discharged, it means you need to quick the cleaning job and to charge the battery again. If the light is red color, it means the brush or dust cup is blocked, you need to clean the brush or dust cup.
- During discharging process, If the battery surface temperature exceeds 70°C, the light will keep blinking for 5 seconds, afterwards, the battery will enter into self-protection procedure, battery will cut off the electricity to main vacuum cleaner. When the battery surface temperature goes back to 65°C, the battery could work again.


Using the vacuum cleaner

Once your appliance is fully charged. Remove it from the base, hold it by it's handle. Switch it on by pressing Switch button on handle or handy vac for cleaning job. After complete the cleaning job, press the switch button on handle or handy vac to switch off the appliance, before putting it back into the charging base.

Notes : there are two working speed for this appliance, after first switch on, it will run at low speed. After twice pressing the switch button, the appliance will run at high speed.

Using the acessories

Use the motorized brush to clean floors and carpets. There are crevice nozzle and small brush as accessories at the backside of handle part, install the nozzle firstly, then install the small brush into crevice nozzle as below picture for cleaning narrow, hard to reach places etcs. You should regularly check that brush and accessories are cleaning after next time using.




Notes : Remove accessories before attempting to place the vacuum cleaner back into it's base, after use, you can store the accessories into their storage on the back side of the body.

CLEANING AND CARE


Cleaning the dust container, filters and brush after each use is extremely important as it allows for optimal use of your appliance and eliminates the unpleasantness of bad smells.

Cleaning of the dust container and filters

1. Remove the whole dust container by pressing the release button.




2. Pulling out the filters and emptying the contents of the dust container into dust bin properly. (The filters can be rinsed by warm water if necessary. Make sure that filters are completely dry before assembled again.)




3. Re-install the components as below steps

- Firstly, Put the cyclone cover into dust cup, then, re-stall the filters (centrum filter, combed contton) into cyclone cover as below picture.
- Secondly, Install the dust container following up the opposite procedures as detaching the dust container.



Cleaning the roller brush

- If the roller brush becomes blocked or jammed for any reason, the vacuum pressure will be lower down. The roller brush may then need to be cleaned.
  First turn off the appliance, then, disconnect the brush from whole unit. You can see bottom of brush as below, take one small tool like a pair of scissors or a sharp knife to remove any items such as threads that may have become entangled.
- If the roller brush needs to be taken out for cleaning, push slip button on the bottom of brush by finger or a coin, remove slip button as below picture, take out the roller brush for cleaning, afterwards, Put the slip button on roller brush and lock it by finger.
  Reminder : Keep the range button within your eye sight and keep it out of reach of Children.



TROUBLESHOOTING

In case of breakdown or faults, the device must be taken to an authorized service center for repairing or replacement.

TECHNICAL DATA

Vacuum cleaner model:	RBSVAC-SC1D11
Cleaner working voltage:	25.2V d.c.
Cleaning head working voltage:	25.2V d.c.
Charger input:	100-240Ac 50/60Hz
Charger output:	32V 500MA
Battery pack:	3.6V/7pcs

Warranty:

Warranty Motor Only

- Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
- 2 Year warranty for household use only.
- Use according to this instruction carefully.

Warranty is expired When (void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non-authorized people.
- Electrical shock or electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage
- Warranty only in service area.
- Company reserved the right to change all details before notice.

Note

- Warranty only in service area.
- This instruction may be changed without prior notices.
- Company reserved the right to change all details before notice.



DISPOSAL

The battery / battery pack is installed and may only be disposed of by a specialist.

THOMPSON
ELECTRIC

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ
บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7